

各設定値および機能の説明

モード	設定値	電源投入時および モード切替時	スピード設定		スイッチ			備考
			アップ	ダウン	UP	DOWN	STOP	
SSR	0	全点灯			全点灯	消灯		ON/OFFのみの動作です
プリセット 調光	1	0%→(PS1)%まで アップスピードで上昇	表1 参照	表2 参照	SW-ONで 100%まで アップスピードで上昇	SW-ONで 0%まで ダウンスピードで下降	SW-ONで 動作停止	〈PS1で明るさ設定〉 設定値は電源投入時および モード切替時のみ有効です
	2	消灯	表1 参照	表2 参照	SW-ONで(PS2)%まで アップ/ダウンスピードで 上昇または下降			〈PS2で明るさ設定〉 アップSWを押して、設定値まで 上昇または下降させます
	3	消灯	表1 参照	表2 参照	押ししている間 100%まで アップスピードで上昇	押ししている間 0%まで ダウンスピードで下降	SW-ONで(PS2)%まで アップ/ダウンスピードで 上昇または下降	〈PS2で明るさ設定〉 ストップSWを押して、設定値まで 上昇または下降させます
オーロラ 調光	4	0%⇔100%を アップ/ダウンスピードで 上昇/下降の繰返し	表1 参照	表2 参照	動作停止時のみ SW-ONで 上昇から動作再開	動作停止時のみ SW-ONで 下降から動作再開	SW-ONで 動作停止	0%~100%で 上昇/下降を繰り返します。
セット 調光	5	0%→(PS1)%まで アップスピードで上昇	表1 参照	表2 参照	SW-ONで (PS1)%まで アップスピードで上昇	SW-ONで 0%まで ダウンスピードで下降	SW-ONで 動作停止	〈PS1で明るさMAX設定〉 0%~MAX設定値で調光します。
	6	0%→(PS2)%まで アップスピードで上昇	表1 参照	表2 参照	SW-ONで (PS2)%まで アップスピードで上昇	SW-ONで 0%まで ダウンスピードで下降	SW-ONで 動作停止	〈PS2で明るさMAX設定〉 0%~MAX設定値で調光します。
	7	0%→(PS1)%まで アップスピードで上昇	表1 参照	表2 参照	SW-ONで (PS1)%まで アップスピードで上昇	SW-ONで (PS2)%まで ダウンスピードで下降	SW-ONで 動作停止	〈PS1でMAX、PS2でMIN設定〉 MIN~MAX設定値で調光します。

〈表1〉 アップスピードの設定

設定値	0	1	2	3	4	5	6	7
アップスピード(sec)	1.5	3.5	6.0	8.0	10.0	12.5	14.0	18.0

〈表2〉 ダウンスピードの設定

設定値	0	1	2	3	4	5	6	7
ダウンスピード(sec)	1.5	3.0	5.0	7.5	9.0	12.0	13.5	15.0

〈表3〉 明るさの設定 PS1・PS2

設定値	0	1	2	3	4	5	6	7
明るさ設定(%)	5	9	15	27	32	47	62	95

動作表示LED

- UP : 明るさ上昇中のみ点灯
- DOWN : 明るさ下降中のみ点灯
- STOP : アップ・ダウン動作中以外に点灯